


CLAYMORE medal

CLAYMORE Medal

CLME-01



Руководство пользователя

Данное изделие является переносным осветительным прибором, для использования которого необходимо подключение к устройству с функцией внешнего источника тока. Перед началом использования изделия ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. При обнаружении каких-либо неполадок прекратите использование изделия и обратитесь к дилеру либо в уполномоченный центр обслуживания по месту приобретения устройства.

ВНИМАНИЕ


1. Не используйте изделие вблизи таких источников тепла, как огонь или нагревательные приборы. Это может вызвать взрыв или возгорание.
2. Не оставляйте изделие надолго под дождем и не погружайте его в воду. Это может привести к удару током или к неисправности.
3. Не храните и не используйте изделие в автомобилях, находящихся на солнце. Это может вызвать взрыв или поломку изделия.
4. Не используйте изделие вне рабочего температурного диапазона (от -10 до $+40^{\circ}\text{C}$).
5. Держите изделие вне доступа детей. Они могут проглотить его детали или получить травму.
6. Дети могут использовать лампу лишь под надзором взрослых. Неосторожное обращение с осветительным прибором может привести к удару током или травме.
7. Не вставляйте металлические предметы в разъем соединительного блока. Это может привести к ожогу, взрыву или удару током.
8. Не разбирайте изделие и не вносите в него изменений.
9. Не прикасайтесь к разъемам мокрыми руками. Вас может ударить током.
10. После использования изделие выключите его.
11. Не применяйте силу при складывании изделия. Это может повредить его.
12. Падение изделия или удар по нему могут повредить его внутренние детали, в результате чего возможны внезапные неполадки даже в процессе штатного использования. Избегайте ударов по корпусу изделия.
13. Храните изделие в сухом месте с низкой влажностью воздуха.



Подключая Medal к источнику тока (CLAYMORE / Портативное зарядное устройство / Переходник USB), используйте короткий соединительный кабель.

※ Переходник для зарядки: 5B, 2A

1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ




2. КОМПЛЕКТАЦИЯ




3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


• Подключение к MULTI FACE

Соедините с помощью длинного кабеля ВЫХОДНОЙ порт USB лампы Medal с ВЫХОДНЫМ портом USB с левой или правой стороны фонаря MULTI FACE.



Вкл./Выкл



Для включения света лампы Medal нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку  на фонаре MULTI FACE. Повторите это действие для выключения света. Во включенном положении используйте кнопку на лампе для выключения и повторного включения.


Регулировка яркости


Плавная регулировка



Нажмите и удерживайте


5-ступенчатая регулировка





При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку включения на лампе Medal для увеличения яркости. Повторно нажмите и удерживайте кнопку для уменьшения яркости. Либо коротко нажимайте кнопку  на фонаре MULTI FACE для пятиступенчатой регулировки яркости.

※ Индикатор мигнет один раз, при достижении максимальной и минимальной яркости.

Изменение цветовой температуры



※ Если вы не используете выходной порт (USB-A) фонаря MULTI FACE, то нажмите кнопку  для его выключения (индикатор состояния: ВЫКЛ) для предотвращения расхода энергии в режиме ожидания.

При включенном свете нажмите кнопку на лампе Medal дважды или коротко нажмите кнопку  на фонаре MULTI FACE для изменения цветовой температуры по схеме: Холодный свет – Теплый свет – Белый свет – «Бриз».

| | |
|----------|---|
| Холодный | Светодиодный свет с температурой 6500K, холодный свет, как у обычной лампы дневного света |
| Теплый | Светодиодный свет с температурой 3000K, теплый свет, как у обычного газового фонаря |
| Белый | Светодиодный свет с температурой 4500K, нейтральный и приятный для глаз дневной свет |
| «Бриз» | Имитация фонаря, качающегося на легком ветерке |

Можно управлять освещением с помощью приложения Claymore App, если подключить устройство к фонарю MULTI FACE.
 ▶ Обратитесь к руководству пользователя приложения для установки и регистрации Claymore App.

• Как пользоваться приложением

В приложении предусмотрено управление ЛЕВЫМ и ПРАВЫМ УСТРОЙСТВОМ, в зависимости от того, с какой стороны фонаря MULTI FACE оно подключено. Нажмите внизу экрана ту кнопку, которая соответствует нужной вам стороне.



① Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ подключенного устройства для включения устройства и ② выберите тип устройства (☞ Освещение). Передвигая ползунок шкалы яркости (③), можно выбрать одну из 20 позиций, а нажимая кнопки режима ⑤, можно выбрать цветовую температуру.

※ В режиме «Бриз» невозможно регулировать яркость с помощью приложения.




• Подключение к портативному зарядному устройству

Без фонаря MULTI FACE лампу Medal можно использовать, подключив ее к устройству CLAYMORE (с функцией внешнего источника тока), портативному зарядному устройству или переходнику USB (5 В, 2 А).

※ Управление по Bluetooth (CLAYMORE App) недоступно.

※ Для подключения лампы Medal к источнику тока (CLAYMORE / Портативное зарядное устройство / Переходник USB) используйте дополнительный короткий соединительный кабель.



Включение/выключение

Для включения лампы после подачи тока коротко нажмите и отпустите кнопку. Для выключения повторите действие.

Плавная регулировка яркости

При включенном свете нажмите кнопку для увеличения яркости. Повторите действие для уменьшения яркости.

Изменение цветовой температуры

При включенном свете дважды нажимайте кнопку для четырехступенчатого изменения цветовой температуры: Холодный свет – Теплый свет – Белый свет – «Бриз».



4. УСТАНОВКА


• Подвешивание к потолку

Настроив Выходной кабель лампы Medal на нужную длину, подвесьте лампу к потолку с помощью фиксатора или карабина.

• Использование гнезда для треноги

Используйте гнездо с четвертьдюймовой резьбой для крепления лампы к специальной треноге или к штативу для фотоаппарата. Гнездо подойдет также к любым кронштейнам и прочим принадлежностям с внешней резьбой ¼ дюйма.

※ Специальная тренога в комплект поставки не входит.



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|
| Название изделия | CLAYMORE Medal | Размеры | 215 x 50 мм |
| Модель | CLME-01 | Масса | 410 г |
| Вход | USB 5 В, 1 А | Яркость | 170–2400 лм |
| Цветовая температура | Холодный свет: 6500К / Теплый свет: 3000К / Белый свет: 4500К / «Бриз»: 3000–6500К | | |

Сконструировано компанией Prism в Корее / Сделано в Китае

| | MULTI FACE ВЫКЛ + FAN F21 ВКЛ | | MULTI FACE ВКЛ + FAN F21 ВКЛ | |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | Подключение к MULTI FACE L | Подключение к MULTI FACE X | Подключение к MULTI FACE L | Подключение к MULTI FACE X |
| Время работы* | 8,5 ч – 25 ч | 11 ч – 35 ч | 3,5 ч – 20 ч | 4,5 ч – 25 ч |

*Время работы зависит от емкости аккумуляторной батареи и от условий окружающей среды

Гарантия

| | |
|--------------|----------------|
| Изделие | CLAYMORE Medal |
| Модель | CLME-01 |
| Продавец | |
| Дата продажи | |

1. Благодарим вас за покупку изделия CLAYMORE производства Prism Co., Ltd.

2. Изделие прошло строгий технический контроль и испытания. При обнаружении какой-либо неисправности следует обратиться в место приобретения или к уполномоченному импортеру.

3. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Производитель

ПРИЗМ КО., ЛТД
www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr
 101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу,
 Бучеон-си, Гyeonggi – ду, Корея

Импортер

ООО «Мир Рыболова»
www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68
 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1